

คู่มือตู้เซฟ

HA-2042C



บริการหลังการขาย

ติดต่อไลน์ออฟฟิเชียล @ServicePWS



 **วิธีการปิด/เปิดตู้เซฟ: มี 2 วิธี ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง**

① ใช้บัตรผ่าน: (ปิดการใช้งานบัตรห้องพัก (IC-Card))

ตู้เซฟเปิดอยู่ สลักกลอนอยู่ในสถานะไม่ล็อก



- 1) ใช้มือซ้ายกดปิดบานเซฟไว้
- 2) ป้อนรหัสที่ต้องการ 4-6 หลัก และ “ # ”
- 3) หน้าจอแสดง “CLOSE” และเปลี่ยนเป็น “CLOSEd” ปล่อยมือการปิดสำเร็จ



➤ หากก่อนหน้ามีการตั้งรหัสอยู่แล้ว สามารถกด “ # ” ค้าง 1 วินาที เพื่อปิดเซฟ ใช้รหัสเดิม

ใช้บัตรผ่าน: (ปิดการใช้งานบัตรห้องพัก (IC-Card))

ตู้เซฟปิดอยู่ สลักกลอนอยู่ในสถานะล็อก



- 1) ป้อนรหัส 4-6 หลัก (กด “ # ” หรือไม่กดก็ได้)
- 2) รหัสผ่านถูกต้อง หน้าจอจะแสดง “OPEN” บานตู้เซฟจะแจ้งเปิดโดยอัตโนมัติ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น “OPENEd” หลังจากเปิดสำเร็จ



➤ หากรหัสไม่ถูกต้อง หน้าจอจะแสดง “E-CODE” ,กดปุ่ม “ * ” เพื่อลบ

➤ หากใช้บัตรห้องพักปิด(IC Card) แต่กดรหัสเปิด จะแสดง “E-CODE”เช่นกัน

② ใช้บัตรห้องพัก (IC Card) ทาบ: (เปิดการใช้งานรหัสผ่าน)

ตู้เซฟเปิดอยู่ สลักกลอนอยู่ในสถานะไม่ล็อก



- 1) กดปุ่ม “ * ” ค้าง 1 วินาที หน้าจอจะแสดง “CArd”
- 2) ใช้มือซ้ายกดปิดบานเซฟไว้
- 3) นำบัตรห้องพัก (IC Card) ทาบที่จุดทาบบัตร
- 4) หน้าจอแสดง “CLOSE” และเปลี่ยนเป็น “CLOSEd” ปลอยมือการปิดสำเร็จ



ใช้บัตรห้องพัก (IC Card) ทาบ: (เปิดการใช้งานรหัสผ่าน)

ตู้เซฟปิดอยู่ สลักกลอนอยู่ในสถานะล็อก



- 1) กดปุ่ม “ * ” ค้าง 1 วินาที หน้าจอจะแสดง “CArd”
- 2) นำบัตรห้องพัก (IC Card) ทาบที่จุดทาบบัตร
- 3) บัตรถูกต้อง หน้าจอจะแสดง “OPEN” บานตู้เซฟจะแจ้งเปิดโดยอัตโนมัติ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น “OPENEd” หลังจากเปิดสำเร็จ



- บัตรไม่ถูกต้อง หน้าจอจะแสดง “E-CODE” , กดปุ่ม “ * ” เพื่อลบ
- หากใช้บัตรห้องพักปิด (IC Card) แต่กดรหัสเปิด จะแสดง “E-CODE” เช่นกัน



ส่วนประกอบต่างๆ

● หน้าบานตู้เซฟ



● หลังบานตู้เซฟ



ซ่อนตัวเลขครหัส

เป็นการซ่อนตัวเลขที่กด ไม่ให้ผู้อื่นมองเห็นตัวเลขที่แสดงบนจอ

กดปุ่ม	เสียงตอบรับ	หน้าจอแสดง	ใช้งาน
	เสียงเตือนสองครั้ง	O-ON	ซ่อนตัวเลข
	เสียงเตือนสองครั้ง	O-OFF	แสดงตัวเลข

การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

หากครหัสเปิด/ปิดตู้เซฟ หน้าจอแสดง “ LO-bAt ” เปลี่ยนถ่าน AA x 4 ก้อน แนะนำถ่านแบบอัลคาไลน์ และเปลี่ยนถ่านทั้ง 4 ก้อนทุก 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือ เปลี่ยนถ่านทันทีที่มีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

การล็อกเป็นครหัส

หากครหัสเปิดตู้เซฟผิด 3 ครั้ง “E-CODE” จะล็อกเป็นกอนาน 15 นาที “ HOLD-XX ” ตัวเลข XX คือ เวลานั้นบดอยหลังปลดล็อก

➤ การล็อกเป็นครหัสจะไม่มีผลกับบัตรห้องพัก (IC-Card) ทาบผิดได้หลายครั้ง



เปิดบานตู้เซฟค้างไว้เมื่อเลิกใช้งาน
(กรณีใช้งานแบบห้องพัก)

การตั้งค่าสำหรับแอดมินห้องพัก

ตารางสรุปการเปิดตู้เซฟ				
ตู้เซฟ	พาวเวอร์แบงก์	รหัสมาสเตอร์	กุญแจฉุกเฉิน	รีเซทบอร์ด
ผู้ใช้ลิ้มรหัสเปิด	-	✓	✓	-
ผู้ใช้ลิ้ม IC-Card	-	✓	✓	-
แบตเตอรี่หมด	✓	-	✓	-
ลิ้มรหัสมาสเตอร์	-	-	-	✓



การเปลี่ยนรหัสผ่านมาสเตอร์

รหัสมาสเตอร์ใช้ในกรณี ผู้ใช้ลิ้มรหัสผ่าน/ลิ้มบัตร IC-Card ล็อกตู้เซฟไว้
 ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้ จำเป็นต้องใช้รหัสมาสเตอร์เปิด

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสมาสเตอร์

- 1) ขณะตู้เซฟเปิดอยู่ กดรหัสมาสเตอร์ชุดเก่า (ค่าโรงงาน “888888”)
- 2) กดปุ่ม “ * ” หน้าจอแสดง “ NEU ”
- 3) กดรหัสมาสเตอร์ชุดใหม่ 6 หลัก
- 4) กดปุ่ม “ # ” หน้าจอแสดง “ AGA-IN ”
- 5) กดรหัสมาสเตอร์ชุดใหม่ 6 หลักอีกครั้ง
- 6) กดปุ่ม “ # ” หน้าจอแสดง “ dONEd ” การเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้ว

กดรหัสมาสเตอร์ถูกต้อง หน้าจอจะแสดง “OPEN” บานตู้เซฟจะดังเปิดโดยอัตโนมัติ
 หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น “OPENEd” หลังจากเปิดสำเร็จ



การใช้กุญแจฉุกเฉินเปิดตู้

กรณีลืมรหัสมาสเตอร์ ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน/ลืมบัตร IC-Card ล็อกตู้เซฟไว้
ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้ จำเป็นต้องใช้กุญแจฉุกเฉินเปิด

เสียบกุญแจฉุกเฉิน	บิดไปทางขวา	เปิด เซฟ	บิดกลับมาทางซ้าย	นำกุญแจออก
	จอ “ OPENED ”			จอ “ CLOSED ”
				รหัสผู้ใช้ คืนเป็นค่า โรงงาน “ 1234 ”

หมายเหตุ การใช้กุญแจเปิด/ปิด ไม่สามารถรีเซทรหัสมาสเตอร์ได้



การใช้พาวเวอร์แบงก์จ่ายไฟฉุกเฉิน

กรณีแบตเตอรี่ภายในไม่พอ/หมด สามารถนำพาวเวอร์แบงก์หรืออะแดปเตอร์
ชาร์จมือถือต่อสาย TYPE-C เสียบจ่ายไฟฉุกเฉินเพื่อเปิดตู้เซฟ



TYPE-C

๕ การรีเซทบอร์ดเป็นค่าโรงงาน(สำหรับช่าง)

กรณีลืมห้รหัสมาสเตอร์ ต้องเปิดตู้เซฟได้ก่อน

ขั้นตอนการรีเซทบอร์ด

- 1) เปิดตู้เซฟด้วยกุญแจฉุกเฉินค้างไว้
- 2) ขันน็อตแฉกบริเวณสลักกลอนออก
- 3) จับฝาครอบด้านในบริเวณใกล้บานพับดึงออกมา
- 4) ดึงขั้วเสียบรางถ่านออก ขั้วที่ 2 นับจากซ้ายมือ



- 5) ใช้คีมปลายแหลม/ແ່ນบ/สายไฟ ช้อนจุด CY1 ค้างไว้ (ขวามน)



- 6) เสียบขั้วรางถ่าน ขั้วที่ 2 จ่ายไฟเข้า
- 7) มีเสียงเตือนสองครั้ง ให้ปล่อยจุดที่ช้อนออก
- 8) ระบบจะกลับเป็นค่าโรงงาน รหัสผู้ใช้ “1234” รหัสมาสเตอร์ “888888”
- 9) จับฝาครอบด้านในปิดโดยใส่ด้านสลักกลอนก่อน ขันน็อตแฉกกลับคืน
- 10) ปิดกุญแจดึงออก เสร็จขั้นตอน ทดสอบก่อนใช้งาน



เหตุขัดข้อง

อาการ	สาเหตุ	แก้ไข
กดรหัสขึ้น “E-CODE”	กดรหัสผิด ปัดตู้แบบหนึ่งเปิดตู้อีกแบบ (รหัส/บัตรห้องพัก)	- ตั้งรหัส 4 ถึง 6 หลัก - ปัดตู้แบบอะไรต้องเปิดตู้ด้วยแบบนั้น - เปิดด้วยมาสเตอร์/กุญแจฉุกเฉิน
ทาบบัตรขึ้น “E-CARD”	บัตรไม่ถูกต้อง	- ใช้บัตรใบที่ปัดตู้
ทาบบัตรห้องพัก ไม่มีการตอบรับ	บัตรไม่รองรับ ต้องเป็น บัตร IC-Card คลื่น 13.56MHz	- ทดสอบบัตรก่อนใช้งาน ได้หรือไม่
กดรหัสขึ้น “E-LOC”	มอเตอร์ติดขัด	- อาจเสียบกุญแจอยู่ - กลไกมอเตอร์ติดขัด
กดรหัสขึ้น “E-rUN” เปิดตู้ไม่ได้	มอเตอร์ไม่ทำงาน	- มอเตอร์เสีย - ใช้กุญแจเปิด
กดรหัสขึ้น “E-rUN” เปิดตู้ปกติ	ลิมิตฟังก์ตัวเปิดเสีย	- เช็กสายไฟ - ลิมิตฟังก์ตัวเปิดเสีย
กดรหัสขึ้น “E-LOC” ปัดตู้ปกติ	ลิมิตฟังก์ตัวปิดเสีย	- เช็กสายไฟ - ลิมิตฟังก์ตัวปิดเสีย
กดไม่มีไฟติด	รางถ่านไม่จ่ายไฟ	- เช็กขั้วถ่าน - ขั้วรางถ่าน - จ่ายไฟ TYPE-C เพื่อเช็คบอร์ดวงจร